


GEBRAUCHSANWEISUNG

artkustik[©]

ULTRA CLEAN – STYLUS CLEANER FLUID & ULTRA ANIMATOR STYLUS CONDITIONER FLUID



ACHTUNG!
ZUR REINIGUNG UND KONDITIONIERUNG DES
DIAMANTEN DEN REINIGUNGSPINSEL NUR VON HINTEN
NACH VORNE BEWEGEN!
SIEHE PFEIL AUF OBIGER ZEICHNUNG
(TONABNEHMER VON UNTEN GESEHEN)

⚠ ACHTUNG! ⚠
NICHT EINNEHMEN!
VON KINDERN FERNHALTEN!
DO NOT INTERNALLY!
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

- 1.) Reinigen Sie vor jedem Gebrauch den Abtastdiamanten mit dem **ULTRA CLEAN STYLUS CLEANER FLUID** (rosa Flüssigkeit) In Pfeilrichtung! Siehe Abbildung oben.
Lassen Sie den STYLUS CLEANER vollständig trocknen (1 - 2 Minuten).
- 2.) Behandeln Sie jetzt den Abtastdiamanten mit dem **ULTRA ANIMATOR STYLUS CONDITIONER FLUID** (blaue Flüssigkeit) In Pfeilrichtung! Siehe Abbildung oben.
Lassen Sie das ULTRA ANIMATOR STYLUS CONDITIONER FLUID ebenfalls vollständig trocknen (2 - 3 Minuten).

Jetzt ist Ihr Tonabnehmer mit dem **Animator behandelt** und für beste Klangqualität einsatzbereit.